

④排ガス中の一酸化炭素濃度

単位:ppm

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
濃度	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1							

(注1) 測定位置は煙突内、測定結果は常時監視値の月間平均値、適正值100ppm以下